

dectel[®] D301



Guide d'utilisation

Combiné DECT sans fil D301

Bienvenue

Vous venez d'acheter un combiné et un chargeur supplémentaires dectel 301. Félicitations ! Ce combiné supplémentaire est compatible avec les modèles suivants : D310 et D315.

Chaque modèle de cette série peut prendre en charge jusqu'à six combinés. Vous pouvez installer votre combiné sans fil toute option dans toutes les pièces de votre habitation. Pour seule condition, vous devez disposer de l'alimentation secteur CA. pour brancher le socle/chargeur.

Important :

Le combiné supplémentaire D301 ne fonctionnera qu'une fois enregistré sur votre socle principal. Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de votre combiné supplémentaire, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre socle principal.

Contenu du coffret :

Assurez-vous que le coffret contient les articles suivants : Si vous constatez qu'un article manque ou est endommagé, contactez votre détaillant.

- Combiné sans fil
- Socle/chargeur
- Adaptateur CA
- Bloc-piles NiMH rechargeable (2,4 V ; 800 mAh)
- Le présent guide de l'utilisateur
- Tout autre document imprimé

Installation du combiné supplémentaire

Trois étapes simples pour mettre votre combiné en marche:

1. Connectez le socle/chargeur.
2. Installez le bloc-piles et laissez le combiné charger pen-

dant 15 à 20 heures.

3. Enregistrez le combiné sur le socle principal.

Étape 1 : Connectez la base/chargeur

1. Branchez l'adaptateur CA à la fiche CC et à une prise électrique murale standard 230 V CA.

2. Posez le chargeur sur un bureau ou une table.

Note

- Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni. N'utilisez pas d'autre adaptateur CA.

- Placez le socle/chargeur près d'une prise de courant CA afin de pouvoir le débrancher facilement.

Étape 2 : Installez le bloc-piles et laissez le combiné charger pendant 15 à 20 heures

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles. Appuyez sur l'empreinte en demi-cercle et faites glisser le couvercle.

2. Chargez le bloc-piles pendant 15 à 20 heures avant la première utilisation. Pour charger le bloc-piles, placez le combiné sur le socle/chargeur.

Pendant le chargement, le témoin de charge défile. Une fois le bloc-piles plein, toutes les barres s'affichent dès que vous retirez le téléphone de son socle.

Si le témoin de charge ne s'affiche pas, remplacez le combiné sur le socle/chargeur et vérifiez que les plots de charge sont bien en contact.

Note

- Utilisez exclusivement le bloc-piles dectel fourni avec votre téléphone.

- Rechargez régulièrement votre combiné en le remettant sur son socle après chaque utilisation.

Étape 3 : Enregistrez le combiné

VOUS DEVEZ ENREGISTRER VOTRE COMBINÉ D301 SUR LA BASE PRINCIPAL AVANT TOUTE UTILISATION !

Lorsque vous enregistrez un nouveau combiné sur les socles principaux des modèles D310 et D315, vous devez y saisir le code PIN de ces derniers.

Le code PIN par défaut est 0000. Si vous souhaitez le modifier, reportez-vous au guide de l'utilisateur.

Avant de procéder à l'enregistrement, assurez-vous de disposer à la fois du socle et du combiné. Vérifiez également que tous les combinés et le socle sont en mode veille.

Sur le combiné D301 que vous souhaitez enregistrer :

1. Appuyez sur **'≡/OK** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur les touches Haut ou Bas jusqu'à ce que « Paramètres supp. » s'affiche, puis appuyez sur **'≡/OK**
- 3 Appuyez sur la touche Haut ou Bas., sélectionnez « Enregistrer », puis appuyez sur **'≡/OK**
- 4 Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour choisir le numéro du socle, puis appuyez sur **'≡/OK**

Sur votre socle principal :

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le signal d'enregistrement. Le mode enregistrement est activé.

Si le socle est déjà associé au chiffre maximum de 6 combinés, vous devez en supprimer un avant d'ajouter le nouveau.

Pour supprimer un combiné du socle, consultez la section ci-dessous.








Sur le combiné D301 :

Entrez le code PIN du socle. Le code par défaut est 0000. Une fois l'enregistrement terminé, vous entendez un signal de confirmation.

En mode veille, le nouveau numéro du combiné s'affiche. Le numéro disponible suivant est attribué automatiquement au combiné.

Si l'enregistrement échoue, « Non enregistré » s'affiche et vous devez répéter la procédure d'enregistrement.

Si plusieurs combinés sont enregistrés sur le socle, vous pouvez supprimer un combiné ou les socles enregistrés. Avant la suppression, vérifiez que tous les combinés et le socle sont en mode veille.

1. Appuyez sur /OK pour accéder au menu principal.
 2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que « Paramètres supp. » s'affiche, puis appuyez sur /OK
 3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas, sélectionnez « Supprimer », puis appuyez sur /OK
 4. Appuyez sur la touche Haut ou Bas, sélectionnez « Combiné » ou « Base », puis appuyez sur /OK
 5. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour afficher le combiné ou le socle que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur /OK
 6. Appuyez sur la touche Haut ou Bas, sélectionnez « Oui », puis appuyez sur /OK
- Si le combiné a été enregistré avec succès sur le socle, vous entendez un signal de confirmation.
7. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Remarque :

-Votre téléphone est compatible GAP, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer votre combiné D301 sur d'autres

socles DECT (*Digitally enhanced cordless telephone*) compatibles GAP.

- Pour enregistrer votre combiné sur un socle d'une autre marque : Suivez la procédure d'enregistrement décrite dans le guide de l'utilisateur de l'autre fabricant.

Vous pouvez enregistrer un combiné D301 sur 4 socles au maximum, par exemple, un combiné au travail et un autre chez vous, et les utiliser à tour de rôle.

Utilisation du combiné supplémentaire

Maintenant que votre nouveau combiné est enregistré, il offre les mêmes fonctions que les combinés d'origine. C'est-à-dire :

- Transférer des appels entre combinés
- Utiliser deux combinés comme des radios bi-directionnelles en mode DirectLink (talkie walkie)
- Tenir des conférences téléphoniques
- Accéder, grâce au combiné, au répondeur intégré ou à la messagerie vocale

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de votre nouveau combiné, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre socle principal.

Informations sur le bloc-piles

Vous devez recharger le combiné dans les cas suivants : le symbole de bloc-piles faible s'affiche sur le combiné, « Charger bloc-piles » apparaît ou vous entendez le signal de bloc-piles faible. Il est conseillé de replacer le combiné sur le socle entre chaque utilisation afin qu'il soit toujours chargé.

Nettoyage des plots de charge

Pour que la charge se maintienne, nettoyez les plots de charge du combiné une fois par mois.

Humidifiez un chiffon avec de l'eau pure. Frottez délicatement les plots de charge à l'aide du chiffon humide pour retirer les impuretés.

Essayez minutieusement les plots avant de replacer le combiné sur son socle.

Attention :

N'utilisez pas de diluant, de benzène, d'alcool ou tout autre produit chimique.

Cela pourrait décolorer la surface du téléphone et endommager les finitions.

Guide rapide


Fonction

Passer un appel

Bouton

Appuyez sur  et composez le numéro.

Prénumérotation

Entrez le numéro, puis appuyez sur 

Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur  ou 





Mettre fin à un appel

Appuyez sur  ou replacez le combiné sur son socle.


Recevoir un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur 

Recomposer un numéro







Appuyez sur , puis sur  ou  pour afficher et puis sur 

Silencieux

















Pendant un appel, appuyez sur  et sélectionnez « Silenc ». Pour reprendre un appel, répétez la procédure et sélectionnez

« SilencAnnulé».



Enregistrer un numéro dans le répertoire

Appuyez sur  , puis sur  , sélectionnez « Nouvelle entrée », appuyez sur  , entrez le nom, appuyez sur  , entrez le numéro. Sélectionnez la sonnerie, appuyez sur  , puis sélectionnez « Sauvegarder » et appuyez sur .

Composez un numéro du répertoire

Appuyez sur , puis sur  ou  et sur  Type de sonnerie du combiné. Appuyez sur  puis sur  ou  et sélectionnez « Réglages audio ». Appuyez sur  ou , sélectionnez « Type sonnerie », puis appuyez sur  Appuyez sur  ou , sélectionnez « Externe », « Interne », « Appel », « Alarme » ou « Rendez-vous », puis appuyez sur  Appuyez sur  ou  pour sélectionner la sonnerie. Appuyez sur .

Passer un appel interne

Appuyez sur **INT** ou sélectionnez le numéro du combiné interne, appuyez sur  ou sur 

Votre combiné

