

dectel[®] D301



Gebbruikershandleiding

Draadloze DECT handset D301

Welkom

Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe dectel D301 optionele handset en lader. Deze handset kan worden gebruikt met de volgende series: D310 en D315.

Ieder model uit deze series kan 6 handsets ondersteunen. U kunt een complete draadloze handset overal in huis gebruiken zolang er een stopcontact in de buurt is om de lader aan te sluiten.

Belangrijk

De D301 uitbreidingsset kan pas functioneren als deze is aangemeld bij de basis. Zie de handleiding van de basis voor instructies betreffende het aanmelden van nieuwe handsets.

Inhoud van de verpakking

Controleer of al deze items zijn geleverd.

Als een of meer items ontbreken, moet u meteen contact opnemen met de verkoper.

- draadloze handset
- lader
- AC adapter
- NiMH herlaadbare batterij (2.4V 800 mAh)
- deze handleiding
- andere documentatie

De extra handsets installeren

Volg deze drie eenvoudige stappen om de nieuwe handsets gebruiksklaar te maken.

1. Sluit de lader aan.
2. Monteer de batterijen en laat de nieuwe handset 15-20 u laden.
3. Meld de nieuwe handset aan bij de basis.

Stap 1: De lader aansluiten

1. Sluit de AC adapter aan op de DC IN aansluiting en een standaard 230V AC stopcontact.
2. Plaats de lader op een bureau of tafel.

{Note}

- Gebruik alleen de bijgeleverde AC adapter. Gebruik geen andere AC adapter.
- Plaats de lader in de buurt van het stopcontact zodat u de stekker veilig kunt uittrekken.

Stap 2: Monteer de batterijen en laat de nieuwe handset 15-20 u laden.

1. Verwijder het batterijdeksel. Druk op de halfronde markering en schuif het deksel weg.
2. Laat de batterijen 15-20 u laden voordat u de handset gebruikt. Om de batterij te laden plaatst u de handset op de lader.

Tijdens het laden beweegt het symbool. Als de batterij volledig is geladen, zijn alle staafjes van het batterijsymbool gevuld als de telefoon uit de houder wordt gehaald.

Als het symbool niet wordt weergegeven, plaatst u de handset opnieuw in de lader. Controleer of de contacten met elkaar zijn verbonden.

Nota

Gebruik alleen de dectel batterij die bij de telefoon is geleverd.

- Laad de handset regelmatig bij door deze na ieder gesprek op de lader te plaatsen.

Stap 3: de handset aanmelden



U MOET DE D301 AANMELDEN BIJ DE BASIS VOORDAT U DEZE KUNT GEBRUIKEN!


Voor bases D310 en D315 moet u als u een nieuwe handset aanmeldt bij uw basis, de PIN-code van de basis invoeren.


De standaard PIN-code is 0000. Voor het wijzigen van deze code zie de betreffende handleiding voor gedetailleerde instructies.

Voordat u de handset aanmeldt, moet u controleren of de handset en basis bij u hebt. Controleer of alle handsets en de basis in stand-by modus zijn.

Op de D301 handset die u wil aanmelden:

1. Druk op /OK om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de toets omhoog of omlaag tot "Geav. Inst." wordt weergegeven en druk op /OK

Druk op de toets omhoog of omlaag om "Registreren" weer te geven en druk op /OK

Druk op de toets omhoog of omlaag om het basisnummer te selecteren en druk op /OK

Op de originele basis:

Houd gedurende ca. 5 seconden ingedrukt tot u het aanmeldgeluid hoort. Nu bent u in aanmeldmodus.

Als bij de basis het maximum aantal handsets (6) is aangemeld, moet u een bestaande handset afmelden voordat u de nieuwe handset kunt aanmelden.

Zie het volgende hoofdstuk voor het afmelden van handsets.

Op de D301 handset:







Voer de PIN-code van de basis in. De standaard PIN-code

is 0000. U hoort een bevestigingssignaal als het aanmelden is gelukt.


In stand-by modus wordt het nummer van de nieuwe handset weergegeven. De handset krijgt automatisch het eerstvolgende handsetnummer.

Als het aanmelden niet is gelukt, wordt "Niet gereg." weergegeven op de display. U moet de aanmeldprocedure herhalen.

Als u meer dan een handset hebt aangemeld bij uw basis, kunt u een handset of basis afmelden. Voor het afmelden moet u controleren of alle handsets en de basis in stand-by modus zijn.

1. Druk op /OK om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de toets omhoog of omlaag tot "Geav. Inst." wordt weergegeven en druk op /OK
3. Druk op de toets omhoog of omlaag om "Deregistreren" weer te geven en druk op /OK
4. Druk op de toets omhoog of omlaag om "Handset" of "Basis" te selecteren en druk op /OK
5. Druk op de toets omhoog of omlaag om de handset of basis weer te geven die u wil afmelden en druk op /OK
6. Druk op de toets omhoog of omlaag om "Yes" te selecteren en druk op /OK

Als de handset met succes is aangemeld bij de basis, hoort u een bevestigingstoon.

7. Druk op  om af te sluiten en terug te keren naar stand-by.

Opmerking:

Uw telefoon is GAP compatibel. Dit betekent dat u de D301 handset kunt aanmelden bij andere DECT (Digitally enhanced cordless telephone) GAP compatibele bases.

Uw handset aanmelden bij een andere basis. Volg de aanmeldprocedure die is beschreven in de handleiding van de andere basis.

U kunt een D301 handset aanmelden bij max. 4 bases, bijv. een thuis en een op het werk, en tussen deze bases schakelen.

De extra handsets gebruiken

Nu u uw nieuwe handset hebt aangemeld, heeft deze dezelfde functies als de handsets die bij de telefoon zijn geleverd. Met uw nieuwe handset kunt u:

- gesprekken doorverbinden naar andere handsets
- twee handsets gebruiken in DirectLink (Walkie-Talkie) mode
- conferentiegesprekken voeren
- het ingebouwde antwoordapparaat of voice mail bedienen met de Handset

Zie de handleiding van de basis voor instructies betreffende het bedienen van de uitgebreide telefoon.

Batterijgegevens

Als het symbool is weergegeven op de handset, "Batterij laden" en een waarschuwingsgeluid worden weergegeven, moet u de handset herladen. We adviseren dat u na ieder gesprek de handset op de lader plaatst, zodat deze steeds geladen is.

De batterijcontacten reinigen

Voor een goede werking van de lader moeten de laadcontacten op de handset iedere maand worden gereinigd. Maak een doek vochtig met gewoon water. Wrijf voorzichtig over de laadcontacten tot alle zichtbare vuil is verdwenen. Droog de contacten goed voordat u de hand-

set weer op de lader plaatst.

Opgelet:

Gebruik geen verdunner, benzeen, alcohol of andere chemische producten. U kan dan immers het oppervlak van de telefoon aantasten en beschadigen.

Functie

Een gesprek voeren

Vorbereidend bellen

Hoornvolume regelen

Een gesprek beëindigen

Binnenkomend gesprek

Opnieuw kiezen

Privacy

Nummer in het telefoonboek
opslaan

Nummer in het telefoonboek
kiezen


Belmelodie handset


Toets indrukken

 , nummer invoeren


Nummer invoeren, .


Tijdens gesprek  of 





 of handset in de basis plaatsen.

Telefoon rinkelt, 

 dan  of  om het nummer weer te geven,

 Tijdens een gesprek '≡/OK en "Stil" selecteren. Deze procedure herhalen en "Stil uit" selecteren om het gesprek te hervatten.







 , '≡/OK , selecteer "Nieuwe invoer", '≡/OK, voer de naam in, '≡/OK , voer het nummer in, . Selecteer tone, '≡/OK , selecteer vervolgens "Opslaan", '≡/OK.



 dan  of  , .

'≡/OK dan  of  en "Inst. Audio" selecteren,

Een intern gesprek voeren

Druk op  of  om "Bel type" te selecteren, dan .

Druk op  of  om "Extern", "Intern", "Paging", "Alarm" of "Afspraak" te selecteren, . Druk op  of  om de melodie te selecteren. .

Druk **INT** of om het interne nummer te kiezen, of  of .

Uw handset



© dectel 2005
Printed in P.R.C.