


# COMPLETE LUXE UNIVERSELE HANDEVRIJ KIT

Handenvrij + Lader + Houder + Verwisselbare connector + Montagestukken




## 1. Functie en karakteristieken

- (1) Houder met ingebouwde luidspreker en microfoon.
- (2) Universele houder past bij elk GSM-type.
- (3) Verwisselbare connector is geschikt voor alle GSM-merken.
- (4) Inggebouwde oplaadfunctie zorgt dat er altijd voldoende vermogen beschikbaar is. Het opladen wordt automatisch gestopt wanneer het toestel helemaal is opgeladen.

## 2. Onderdelen

- (A) Bevestigingsselement
- (B) Aansluiting oortelefoon
- (C) Ontgrendelingsknop
- (D) Aansluiting voor externe microfoon
- (E) LED vermogen
- (F) Inggebouwde luidspreker
- (G) Verwisselbare connector
- (H) Microfoon
- (I) Aansluiting telefoonconnector
- (J) Aansluiting voeding
- (K) Kabel sigarenaansteker



## 3. Installatieprocedure

- (1) Start eerst de moter van de wagen.
- (2) Bevestig de houder en bijhorende toebehoren in de juiste positie.
- (3) Stop de adapterkabel in de telefoonaansluiting aan de onderkant van de houder(I).
- (4) Druk eerst de ontgrendelingsknop van de houder in, plaats en bevestig vervolgens de GSM op de houder door het bevestigingsselement te verplaatsen.
- (5) Sluit de adapterkabel aan op de GSM.
- (6) Tenslotte, stopt u de sigarenaansteker in het stopcontact van de auto en in het stopcontact van de houder.

## 4. Handleiding

- (1) Indien uw GSM een automatische antwoordfunctie heeft, stelt u deze op voorhand in.
- (2) De GSM kan automatisch antwoorden na 3 tot 4 belsignalen indien de automatische antwoordfunctie van de GSM werd ingesteld. Indien de automatische antwoordfunctie niet werd ingeschakeld, druk dan op Send om de oproep te beantwoorden. Tijdens het gesprek kan de volumeschakelaar het volume van de luidspreker aanpassen. Op de houder is er een knop voor het geluidsniveau van de microfoon, om de kwaliteit van het gesprek aan te passen aan de verschillende omstandigheden.
- (3) Om het gesprek vertrouwelijk te houden, kan de verwisselbare oortelefoon (optioneel) gebruikt worden door deze aan te sluiten op de oortelefoonaansluiting van de houder. Tegelijk worden de ingebouwde microfoon en luidspreker automatisch uitgeschakeld en gaan alle gesprekken via de telefoon.

## 5. Specificaties

- (1) Aangewend systeem : kan toegepast worden op GSM 900 /1800.
- (2) Voeding : DC 12-24 V
- (3) Stroomverbruik  
Stand by → minder 50mA (voor de aansluiting van uw GSM).  
In werking → maximum 800mA (afhankelijk van het gesprek en het beschikbare vermogen).

## 6. Opmerkingen

- (A) Gelieve de automatische antwoordfunctie van de GSM in te schakelen vóór u de handenvrije autokit gebruikt.
- (B) Tijdens het gesprek kan de knop van het microfoon-geluidsniveau bijgesteld worden om de kwaliteit van het gesprek te verbeteren.
- (C) De Universele Handenvrije kit biedt geen automatische antwoordfunctie voor enkele GSM-modellen.