

Introduction

Sound-On est un appareil qui transfère des sources audio comme MP3, CD, MD et autres en rayons de radio FM. Il vous permet de jouir de la musique par les haut-parleurs de la voiture ou par une radio ou chaîne hifi.

Contenu

Introduction	1
Instructions de sécurité	1
Description	3
Démarrer	3
information	5

Lisez ce guide attentivement avant d'utiliser cet appareil.

Information general

- Ne configurez pas l'appareil quand vous êtes en train de conduire.
- Ne laissez pas des enfants jouer avec l'appareil.

Instructions de sécurité

- Soyez prudent avec votre appareil. Ne le laissez pas tomber et ne touchez pas au LCD.
- N'utilisez pas l'appareil dans des emplacements avec hautes températures (plus que 60°C) ou des rayons de soleil direct.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides comme une salle de bain.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits avec beaucoup de poussière.

Batteries

- Ne laissez jamais des batteries vides dans l'appareil. Remplacez-les par des nouvelles.
- N'essayez pas de réactiver des batteries vides et ne les jetez pas dans le feu.
- Ne laissez pas jouer des enfants avec des batteries.
- Les batteries doivent être recyclées comme prévu dans votre pays.


Problèmes techniques

- Si des liquides entrent dans votre appareil, laissez vérifier votre appareil par un centre de service autorisé.
- La plupart des appareils électroniques comme des lampes, machine à calculer, ordinateurs, téléphones, génèrent un champ électronique. Eloigner ces appareils parce-que elles peuvent causer des interférences.

Entretien

- Utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil.

Description de l'appareil



Placer la batterie

Ouvrir le couvercle à l'arrière. Placez une batterie Alcaline. Tenez compte avec la polarité de la batterie. Fermer le couvercle.

Allumer l'appareil

Tenez le bouton Allume/Eteint pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'écran affiche la fréquence. L'appareil vérifie s'il y a un signal audio et montre le niveau.

Eteindre l'appareil


Tenez le bouton Allume/Eteint pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil


Démarrer


Auto power off


S'il n'y a pas de signal audio pendant 1 minute, ou s'il n'y a pas de bouton qui est enfoncé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Configurer le signal d'entrée

Configurer le volume à un niveau acceptable. Vous recevrez les meilleurs résultats en mettant le niveau sur . Il y a 3 niveaux:

 niveau bas.

 niveau haute.

 niveau optimale.

Sauvegarder des fréquences

- Sélectionnez la fréquence désiré avec le bouton ***UP-/Down***.
- Poussez sur le bouton ***on/off***. Le symbole MEM clignote.
- Utiliser le bouton ***UP-/Down*** pour sélectionner l'emplacement de mémoire. (1-6).
- Poussez sur le bouton ***on/off***, sauvegardez le fréquence et vous revenez au menu principale.

Sélectionnez une emplacement de mémoire

- Poussez sur le bouton ***on/off***.
- Continuez à pousser pour les autres fréquences.

Installation Sound-On

Placez le Sound-On près d'une radio ou antenne.



La qualité peut être différent et dépend de plusieurs paramètres.

Il est possible que vous deviez tester plusieurs positions pour avoir la meilleure qualité.

Les meilleurs résultats sont obtenu avec le câble votre fourni avec ce produit.



La distance minimum vers la station de radio est de 0.1 MHz.

- Sélectionnez une fréquence qui n'est pas utilisé par une station de radio. Configurer cette

même fréquence sur le sound-on.

- Connecter le Sound-On à votre appareil audio et lancez la musique



La propre procédure dépend de votre radio FM

CE-verklaring

Dit toestel is bedoeld voor gebruik in uw land. Er is rekening gehouden met landspecifieke bijzonderheden.

Het toestel is conform met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn en is gewaarborgd door de CE-markering.

Uittreksel uit de originele verklaring:

We, APROS Components Corp, declare, that the above mentioned product is manufactured according to the R&TTE-Directive 99/5/EC". The Declaration of Conformity (DoC) has been signed.

In case of need of a copy of the original document, a copy can be asked by e-mail at dectel@dectel.be. © dectel 2007

